

## Télécommande CENTRALIS



*Commande murale Smoove  
RTS individuelle ou générale*



*Récepteur intérieur RTS*



*Télécommande murale  
1 canal radio RTS*

## Télécommande CENTRALIS

- **Commande murale Smoove RTS**  
Anime à vue un ou plusieurs produits porteurs de la même pièce.  
Équipé d'un voyant pour visualiser son niveau d'autonomie.  
Fonctions: Montée/descente/Stop et position favorite MY.  
Fixation du module et du cadrage par clippage et du support mural par 2 vis.
- **Récepteur intérieur RTS**  
Récepteur radio RTS individuel.  
Centralisation après coup pour utilisation avec moteurs filaires.  
Associé avec les émetteurs RTS il réalise la commande individuelle, de zone ou générale.  
Doit être impérativement monté à l'intérieur.  
Possibilité de montage en saillie dans le boîtier réf 9154122.
- **Télécommande murale 1 canal radio RTS**  
Télécommande radio RTS 1 canal individuelle ou de pièce.  
Sécurité garantie: code tournant infalsifiable.  
Fonctions: Montée/descente/Stop et position favorite MY.  
Compatible avec tous les moteurs RTS SOMFY.  
Fournie avec un support mural.